

R10

R10

# Tapwell TA 7040

## Svenska

Mall för håltagning i bänkskiva  
vid underliggande montage.

Mallen fästes på bänkskivan på  
platsen där insatsen ska monteras.  
Urtaget för insatsen sågas mitt på  
den streckade linjen.

## Suomi

Mallisapluuna tiskialtaalle tason  
leikkaamista / poraamista varten.  
ALA-ASENNUS

Kiinnitä sapluuna työtasolla paikkaan,  
johon allas asennetaan.  
Leikkaa taso katkoviivoja pitkin.

## Norsk

Mal for hulltagning i benkeplate  
ved underliggende montering.

Malen festes på benkeplaten  
på plassen der innsatsen skal  
monteres. Uttaket for innsatsen  
sages midt på den stiplede linjen.

## English

Template for countertop cut  
out, under mount.

Attach the template to the  
countertop in place where the  
sink is to be mounted. Cut  
right on the dotted line.

R10

R10

