

EVM 026

Pressure balanced thermostatic bath-and shower mixer including handshower, flexible hose and metal bracket. 150 CC.

Art. Nr:

Chrome 9418730

Brass 9418675

Rose Gold 9418939

Black Chrome 9419304

White Gold 9419309

Honey Gold 9419310

Thermostatic cartridge: ZVIT500

Ceramic cartridge: ZVIT501

Cleaning

Wipe the surface with a soft cloth and luke-warm water and possibly a mild soap. The surface withstands no basic, acidic, lime dissolving or abrasive detergents.

Brass is a material that over time will get a beautiful patina but can be polished with brass polish.

The other surfaces keep their shine and Honey Gold, Rose Gold and White Gold gets the luster from 2-3% real gold.

Decalcification

Aerators etc shall regularly be decalcified by water and vinegar mix for a few hours.

Lubrication

Lubricate only with silicone grease.

Thermostatic cartridge

The thermostat is positioned on the hot water side so that only the tempered water is flowing through the mixer body, which saves energy. Safety lock at 38°C (100°F).


Automatic stop of the flow of hot water.

Tapwell


Funktion (Svenska)
Function (English)
Funksjon (Norsk)
Toiminta (suomi)

Dusch och badkarsblandare
Shower and bath mixer taps
Dusjblender og badekarbatteri
Suihku- ja ammehana


EVM 168




EVM 169 (TVM7200)



EVM 020 (TVM2200)



EVM 022 (EVM 026)



Svenska

EVM 168

Bild 1. Med det vänstra vredet regleras vattentemperaturen. Moturs vridning ger högre temperatur, medurs lägre. Med det högra vredet regleras vattenflödet. Moturs vridning startar flödet till handduschen, medurs vridning stänger av flödet.

EVM 169 (TVM7200)

Bild 2. Med det vänstra vredet regleras vattentemperaturen. Moturs vridning ger högre temperatur, medurs lägre. Med det högra vredet kan vattenflödet väljas till takdusch eller till handdusch. Medurs vridning ger vatten till handduschen, moturs till takduschen. I vredets läge rakt upp är vattnet helt avstängt.

EVM 020 (TVM2200)

Bild 3. Med det vänstra vredet regleras vattentemperaturen. Moturs vridning ger högre temperatur, medurs lägre. Med det högra vredet kan vattenflödet väljas till takdusch eller till badkarsutlopp och handdusch. Moturs vridning ger vatten till takduschen, medurs vridning ger vatten till badkarsutloppet och handdusch. **Bild 4.** Med badkarsutloppet i läge rakt fram ges vatten till badkarsutloppet.

Bild 5. Med vridning av badkarsutloppet till vänster eller höger ändras flödet från badkarsutloppet till handdusch.

EVM 022 (EVM 026)

Bild 6. Med det vänstra vredet regleras vattentemperaturen. Moturs vridning ger högre temperatur, medurs lägre. Med det högra vredet kan vattenflödet regleras. Moturs vridning startar flödet till handduschen, medurs vridning stänger av flödet.

Bild 7. Med badkarsutloppet i läge rakt fram ges vatten till badkarsutloppet. **Bild 8.** Med vridning av badkarsutloppet till vänster eller höger ändras flödet från badkarsutloppet till handdusch.

English

EVM 168

Figure 1. The left-hand knob regulates the water temperature. Turning anticlockwise increases the temperature, clockwise lowers it. The right-hand knob regulates the water flow. Turning anticlockwise starts the flow to the hand shower, turning clockwise shuts the flow off.

EVM 169 (TVM7200)

Figure 2. The left-hand knob regulates the water temperature. Turning anticlockwise increases the temperature, clockwise lowers it. The right-hand knob is used to divert the water flow to the shower column or to the hand shower. Turning clockwise diverts the water to the hand shower, anticlockwise to the shower column. The water is completely shut off when set straight up.

EVM 020 (TVM2200)

Figure 3. The left-hand knob regulates the water temperature. Turning anticlockwise increases the temperature, clockwise lowers it. The right-hand knob is used to divert the water flow to the shower column or to the bath outlet and the hand shower. Turning anticlockwise diverts water to the shower column, turning clockwise diverts water to the bath outlet and hand shower. **Figure 4.** With the bath outlet set straight out water is diverted to the bath outlet. **Figure 5.** Turning the bath outlet to the left or right diverts the flow from the bath outlet to the hand shower.

EVM 022 (EVM 026)

Figure 6. The left-hand knob regulates the water temperature. Turning anticlockwise increases the temperature, clockwise lowers it. The right-hand knob is used to regulate the water flow. Turning anticlockwise starts the flow to the hand shower, turning clockwise shuts the flow off. **Figure 7.** With the bath outlet set straight out water is diverted to the bath outlet. **Figure 8.** Turning the bath outlet to the left or right diverts the flow from the bath outlet to the hand shower.

Norsk

EVM 168

Bilde 1. Vanntemperaturen reguleres med den venstre vrideren. Du får høyere temperatur når du vrir mot urviseren og lavere temperatur når du vrir med urviseren. Vannstrømmen reguleres med den høyre vrideren. Vannstrømmen går til hånddusjen når du vrir mot urviseren og vannstrømmen stoppes når du vrir med urviseren.

EVM 169 (TVM7200)

Bilde 2. Vanntemperaturen reguleres med den venstre vrideren. Du får høyere temperatur når du vrir mot urviseren og lavere temperatur når du vrir med urviseren. Med høyre vrider kan du velge vannstrøm enten til takdusj eller hånddusj. Når du vrir med urviseren går vannstrømmen til hånddusjen og når du vrir mot urviseren går vannstrømmen til takdusjen. Når vrideren står rett opp stoppes vannstrømmen helt.

EVM 020 (TVM2200)

Bilde 3. Vanntemperaturen reguleres med den venstre vrideren. Du får høyere temperatur når du vrir mot urviseren og lavere temperatur når du vrir med urviseren. Med høyre vrider kan du velge vannstrøm enten til takdusj, badekaravløp eller hånddusj. Når du vrir mot urviseren går vannet til takdusjen, når du vrir med urviseren går vannet til badekaravløpet og hånddusjen. **Bilde 4.** Når badekaravløpet står rett frem går vannet til badekaravløpet. **Bilde 5.** Når du vrir badekaravløpet til venstre eller høyre skiftes vannstrømmen fra badekaravløpet til hånddusjen.

EVM 022 (EVM 026)

Bilde 6. Vanntemperaturen reguleres med den venstre vrideren. Du får høyere temperatur når du vrir mot urviseren og lavere temperatur når du vrir med urviseren. Vannstrømmen reguleres med den høyre vrideren. Vannstrømmen går til hånddusjen når du vrir mot urviseren og vannstrømmen stoppes når du vrir med urviseren. **Bilde 7.** Når badekaravløpet står rett frem går vannet til badekaravløpet. **Bilde 8.** Når du vrir badekaravløpet til venstre eller høyre skiftes vannstrømmen fra badekaravløpet til hånddusjen.

Suomi

EVM 168

Kuva 1. Vasemmanpuoleisella säätimellä säädetään veden lämpötilaa. Kääntäminen vastapäivään nostaa ja kääntäminen myötäpäivään alentaa lämpötilaa. Oikeanpuoleisella säätimellä säädetään veden virtausta. Kääntäminen myötäpäivään avaa ja kääntäminen vastapäivään sulkee virtauksen käsisiuhkuun.

EVM 169 (TVM7200)

Kuva 2. Vasemmanpuoleisella säätimellä säädetään veden lämpötilaa. Kääntäminen vastapäivään nostaa ja kääntäminen myötäpäivään alentaa lämpötilaa. Oikeanpuoleisen säätimen avulla valitaan veden virtaus katto- tai käsisiuhkuun. Kääntäminen myötäpäivään avaa veden virtauksen kattsosuhkuun ja kääntäminen vastapäivään kattsosuhkuun. Kun säädin on pystysuorassa asennossa, vedentulo on suljettu.

EVM 020 (TVM2200)

Kuva 3. Vasemmanpuoleisella säätimellä säädetään veden lämpötilaa. Kääntäminen vastapäivään nostaa ja kääntäminen myötäpäivään alentaa lämpötilaa. Oikeanpuoleisen säätimen avulla valitaan veden virtaus ammehanaan tai käsisiuhkuun. Kääntäminen myötäpäivään avaa veden virtauksen kattsosuhkuun. Kääntäminen vastapäivään avaa veden virtauksen ammehanaan ja käsisiuhkuun. **Kuva 4.** Kun ammehana osoittaa suoraan eteenpäin, vettä virtaa ammehanaan. **Kuva 5.** Jos ammehana käännetään vasemmalle tai oikealle, vettä virtaa käsisiuhkuun.


EVM 022 (EVM 026)

Kuva 6. Vasemmanpuoleisella säätimellä säädetään veden lämpötilaa. Kääntäminen vastapäivään nostaa ja kääntäminen myötäpäivään alentaa lämpötilaa. Oikeanpuoleisella säätimellä säädetään veden virtausta. Kääntäminen myötäpäivään avaa ja kääntäminen vastapäivään sulkee virtauksen käsisiuhkuun. **Kuva 7.** Kun ammehana osoittaa suoraan eteenpäin, vettä virtaa ammehanaan. **Kuva 8.** Jos ammehana käännetään vasemmalle tai oikealle, vettä virtaa käsisiuhkuun.

Replace Thermosatic Cartridge

Article Description:

1. Cover plug
2. Locking screw for the handle
3. Handle
4. Ratchet tray for setting the desired maximum water temperature
5. Locking nut for the thermostatic cartridge
6. Thermostatic cartridge
7. Mixer body



Working order:


NOTE - the water on the main line must be switched off!

1. The water for the mixer (7) is switched off and the mixer is opened to drain the water.
2. The cover plug (1) is unplugged using a sharp-edged plastic tool. Knife tool made of steel should not be used due to the risk of damaging the surface.
3. Unscrew the locking screw (2) and remove the handle (3) by hand.
4. The ratchet tray (4) for calibrating the maximum temperature is removed by hand. Mark the tray position for easier re-assembly and calibration.
5. Unscrew the locking nut (5) for the thermostat (6) using a fixed wrench.
6. The thermostat is pulled out by hand, possibly with the help of a suitable pliers tool.
7. The mixer body space for the thermostat is thoroughly cleaned from foreign particles and any limescale.
8. The mixer is flushed.
9. A new thermostat is put in place in the mixer body and fixed with the lock nut.
10. Reassemble in the reverse order.

Replace Ceramic Cartridge

Article Description:

1. Cover plug
2. Locking screw for the handle
3. Handle
4. Locking nut for the thermostatic cartridge
5. Ceramic cartridge
6. Mixer body




Working order:

NOTE - the water on the main line must be switched off!

1. The water for the mixer (6) is switched off and the mixer is opened to drain the water.
2. The cover plug (1) is unplugged using a sharp-edged plastic tool. Knife tool made of steel should not be used due to the risk of damaging the surface.
3. Unscrew the locking screw (2) and remove the handle (3) by hand.
4. Unscrew the lock nut (4) for the ceramic cartridge (5) with a wrench.
5. The ceramic cartridge (5) is removed by hand, possibly with care of suitable pliers tool.
6. The mixer body (6) space for the cartridge is thoroughly cleaned from foreign particles and any limescale.
7. The mixer is flushed.
8. Mount new ceramic cartridge.
9. Reassemble in the reverse order.

Tapwell

Explosion Drawing



1. Handle on/off ZMAN505
2. Ceramic cartridge ZVIT501
3. Thermostatic cartridge ZVIT500
4. Handle thermostat ZMAN503